






T300, NUOVA VERSIONE FIRMWARE DISPONIBILE




* Se sul cloud è disponibile un nuovo aggiornamento, una volta scaricato, il simbolo della percentuale di segnale Wi-Fi si alterna con la scritta OTA e dopo circa 3 minuti viene visualizzato un avviso; premendo il tasto  o , viene visualizzata la pagina OTA DISPONIBILE.




↓
Premere il tasto 




← Selezionare CONFERMA e premere 

** Qualora di fronte alla proposta di aggiornamento si scelga ANNULLA, sarà comunque possibile aggiornare il T300 (solo se la versione firmware di origine è pari o superiore a R02.04), utilizzando il parametro CONTROLLA AGGIORNAMENTI.



*** Durante l'aggiornamento il display si spegne e i tasti lampeggiano alternativamente per circa 2/3 minuti.

↓



**** Se l'aggiornamento non viene interrotto e va a buon fine, viene visualizzata la schermata E; premendo qualsiasi tasto si ritornerà al normale funzionamento.